

**CZ051.3501.5106.0136 Svor
.0136.02 Rousínov**

identifikační číslo obce 16148

kód obce 16149

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
4. Studie – Mikroregion Novoborsko, zpracovatel SVIS Ústí n. L.
5. Urbanistická studie z r. 1996

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Rousínov je místní částí obce Svor a nachází se severovýchodně od České Lípy v údolí Rousínovského (Kohoutího) potoka a v průměrné nadmořské výšce 430,00 m n.m.

V Rousínově žije do 50 stálých obyvatel a je zde 54 rekreačních objektů a jedno ubytovací zařízení (40 lůžek). Zástavba je situována v údolí potoka podél silnice z Rousínova do Cvikova. Jedná se o rodinné domy, zemědělské usedlosti a často také rekreační objekty. Terén je údolní niva Kohoutího potoka, který má velký spád a náleží do povodí Ploučnice.

Území leží v CHKO Lužické Hory a v CHOPAV Severočeská křída. Je zde závod Severosklo.

Výraznější rozvoj obce se nepředpokládá.

VODOVOD

Obec má vodovod pro veřejnou potřebu (SK-252.3.0-CVI) s gravitačním zdrojem (štola - 4 l/s a jímka 4 l/s) s vodojemem 60 m³ (481, 20/478,20 m n.m.). Tento vodovodní systém je propojen se systémem Cvikova, kam je přiveden z Rousínova zásobní řad - jedná se vlastně o přebytky vody z vodovodního systému Rousínov svedené do VDJ Martinovo údolí - 40 m³ (419,80/417,00) a dále rekonstruovaným vodovodním řadem do Cvikova.

Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zdroj vody (prameniště) vykazuje znečištění v ukazatelích „alfa“, „KNK“, „T“, „Be“..

xxxxx

Vodovodní systém je postačující, pouze je třeba zrekonstruovat u vodojemu otevřený pomalý filtr a zrekonstruovat dožilé vodovodní řady. Z ekonomických důvodů rekonstrukce posunuta za horizont roku 2015.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prusk. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části obce Svor - Rousínov není kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 50%, část rodinných domků - 50% má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Nový Bor – 8 km. Lokální ČOV pro 40 osob má rekreační středisko Krajské prokuratury Ústí nad Labem.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče a vsakují se do terénu.

xxxxx

V místní části obce Svor - Rousínov se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod. Splaškové vody z místní části budou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Nový Bor). Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami. Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.